

Installationsanleitung Sicherheitsplakette XPM



- ▶ 1. Drücken Sie den Installationsstempel auf die Oberseite der XPM Plakette.
- ▶ 2. Entfernen Sie den Rahmen des Klebestreifens **halten Sie dabei die Plakette mit leichtem Druck auf der Mitte fest** damit Sie sich nicht von dem Stempel lösen kann.
- ▶ 3. Tragen Sie den Kleber auf der ganzen Rückseite der Plakette auf und stellen Sie sicher, dass der gelbe Sicherheitseinsatz vollständig und ausreichend bedeckt ist. Die Anzahl der mit einer Falsche zu beklebenden Plaketten ist abhängig von der Größe der Plakette (**Siehe untenstehende Tabelle**). Mengenangabe in Tropfen.
- ▶ 4. Fixieren Sie die Plakette auf die vorgesehene Stelle.
- ▶ 5. Drücken Sie die Plakette mit dem Stempel auf das Gerät. Der Selbstklebestreifen am Rand der Plakette haftet sofort und verhindert somit ein Austreten des Klebers.
- ▶ 6. Entfernen Sie den Stempel. Die XPM Plakette ist nun installiert.



Größe der Plakette (mm)	65 x 45	64 x 38	46 x 28	55 x 18	35 x 20	30 x 17	31 x 11	31 x 09
Anzahl der Tropfen	11	10	5	1,75	1	3/4	1/2	1/3

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte
für Deutschland an:
S.T.O.P. Sicherheitssystem GmbH
Tel. +49 (0)7062 / 9778 -3

